

📋 RACCOMANDAZIONI PER IL MONTAGGIO E LA MANUTENZIONE

Montaggio in team: Considerate le dimensioni di 4x6m e il numero di componenti (es. 34 viti M6*50 e 62 elastici), si consiglia che il montaggio venga effettuato da almeno 2 o 3 persone adulte.

Controllo delle giunzioni: Durante il montaggio e regolarmente durante l'uso, controllare il serraggio di tutte le connessioni a vite (L, O, R) e la stabilità dei giunti (D, E, H, J).

Stoccaggio: Prima dello stoccaggio, assicurarsi che tutti i teli (T, U, V) e le parti metalliche (A, B, C) siano completamente asciutti e puliti. Lo stoccaggio in condizioni di umidità può causare la formazione di muffa sui teli o la corrosione del materiale.

⚖️ DICHIARAZIONE LEGALE DI RESPONSABILITÀ

Limitazione di responsabilità: Né il produttore né il rivenditore sono responsabili per danni alla proprietà, lesioni personali o perdite causate da un montaggio improprio, negligenza nella manutenzione o mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale.

Forza maggiore: La garanzia non copre i danni causati da forza maggiore (condizioni meteorologiche estreme, inondazioni, tempeste). In tali condizioni, l'utente è tenuto a mettere in sicurezza o smontare la tenda tempestivamente.

Destinazione d'uso: L'uso della tenda per scopi diversi da quelli previsti (ad es. come magazzino, garage per veicoli o rifugio permanente) è a rischio e pericolo dell'utente e comporta la perdita del diritto di reclamo.

A 1873*38MM 8pcs	A1 **(4x6M)** 250*38MM **(5x6M)** 760*38MM **(6x6M)** 1270*38MM 8pcs	B 1873*38MM 9pcs	C 1920*38MM 8pcs
D 6pcs	E 6pcs	F **(4x6M)** 1066*38MM **(5x6M)** 1066*38MM **(6x6M)** 1920*38MM 4pcs	G1920*32MM 12pcs
H 8pcs	I 880*38MM 4pcs	J 8pcs	K 8pcs
L 12pcs	M 16pcs	N 16pcs	O M6*50 34pcs
P 28pcs	Q 4pcs	R 24pcs	S 2pcs
T 1pcs	U 6pcs	V 2pcs	W 62pcs
X 1920*32MM 4pcs	Y 330*32MM **(4x6M)** 330*32MM **(5x6M)** 1330*32MM **(6x6M)** 330*32MM 2pcs	Y1 **(6x6M)** 1920*32MM 2pcs	

(A) X2

(A1) X2

(D) X1



(H) X2

(F) X2

STEP 1



(D) X2

STEP 2





B X3



E X3

STEP 3





X1



X1



B X6

STEP 4





Ⓖ X6



Ⓘ X16



Ⓜ X8



Ⓝ X8

STEP 5





Ⓣ X1

STEP 6



C X1

L X1

K X1

STEP 7



C X8

J X8

I X4

STEP 8



U X6



V X2

W X62

STEP 9



X X2

Y X1

Y1 X1 **(6x6M)**

STEP 10



(6x6M)

STEP 11

Ⓖ X6

M6*50

Ⓞ X16



Ⓜ X8

Ⓝ X8



AVVISO DI SICUREZZA Uso a breve termine:

Questo gazebo per feste è progettato esclusivamente come riparo temporaneo per eventi sociali di breve durata. Non è destinato all'uso permanente né come soluzione di copertura a lungo termine. Ancoraggio obbligatorio: Il gazebo deve essere sempre adeguatamente ancorato al terreno utilizzando i picchetti (P), le corde (Q) e le basi (K) in dotazione. Non lasciare mai il gazebo incustodito se non ancorato. Condizioni meteorologiche: In caso di previsioni di maltempo, come vento forte, temporali, grandine o forti nevicate, il gazebo deve essere smontato immediatamente. La struttura non è dimensionata per resistere a carichi estremi di vento o neve. Protezione antincendio: Non utilizzare fiamme libere, barbecue, stufe o altre fonti di calore all'interno del gazebo o nelle sue immediate vicinanze. Sussiste il rischio di danneggiare il telo (T, U, V) o di causare un incendio. Accumulo di acqua e neve: Controllare regolarmente il telo del tetto (T) per evitare l'accumulo di acqua piovana o neve. Un peso eccessivo può causare la deformazione dei tubi metallici (A, B, C) o il crollo della struttura.

📄 PROCEDURA DETTAGLIATA DI MONTAGGIO (LOGICA TECNICA)

Durante il montaggio, seguire i passaggi numerati nelle istruzioni illustrate: Preparazione del telaio del tetto (Fasi 1 – 4): Assemblare prima la parte superiore della struttura (capriata). Utilizzare i connettori centrali (D, H) e le barre (A, A1, F). Aggiungere gradualmente le barre longitudinali (B) utilizzando i connettori (E). Rinforzo del tetto (Fase 5): Installare i rinforzi del tetto (G). Queste barre sono fondamentali per la stabilità del telo e il drenaggio dell'acqua. Montaggio del telo del tetto (Fase 6): Stendere il telo del tetto (T) sulla struttura prima di sollevare la tenda sulle gambe. È più sicuro e più semplice. Sollevamento sulle gambe (Fasi 7 – 8): Inserire gradualmente le barre delle gambe (C) nei connettori. Applicare il piedino (K) sulla parte inferiore di ogni gamba. Installazione delle pareti e del telaio inferiore (Fasi 9 – 10): Utilizzando gli elastici (W), fissare le pareti laterali con finestre (U) e le parti d'ingresso (V). Infine, collegare le barre inferiori (X, Y) per la massima rigidità della struttura. Fissaggio finale (Fase 11): Controllare che tutte le viti (O, R) siano serrate e che la tenda sia saldamente ancorata al terreno con i picchetti (P).

💡 RACCOMANDAZIONI AGGIUNTIVE PER L'UTENTE

Direzione del vento: Se si monta la tenda con vento leggero, l'ingresso dovrebbe essere orientato controvento per evitare l'effetto "paracadute".

Protezione del tessuto: Quando si stringono gli elastici (W), non esercitare una forza eccessiva per evitare di strappare gli occhielli dal telo.

Garanzia sulla corrosione: Sebbene le barre siano verniciate, in caso di graffi durante il montaggio si consiglia di trattare il punto con uno spray anticorrosivo, trattandosi di una struttura in acciaio.

👤 **IDENTIFICAZIONE DELL'IMPORTATORE Importatore e proprietario del marchio BRIMO:** Hana Godušová Indirizzo: Lermontovová 911/3, Bratislava, Slovacchia

COLLEGAMENTO DI DUE TENDE - per lunghezze di 12m e oltre (ESTENSIONE)

All'acquisto di una tenda di lunghezza pari o superiore a 12 m, questo accessorio è automaticamente incluso nel prezzo. Per le tende 4x6 m, 5x6 m, 6x6 m si tratta di un accessorio a pagamento.







Ⓐ X2

STEP 1





Ⓑ X2



Ⓒ X4

Ⓔ X2

STEP 2



Ⓓ X1

STEP 3



Ⓕ X4

S

Ⓖ X4

STEP 4